

Инструкция по установке и эксплуатации грузового бокса WTR

- Перед установкой и началом эксплуатации внимательно изучите инструкцию.
- Установите на крыше автомобиля базовый багажник, руководствуясь инструкцией по установке. Рисунок 1.
- Равномерно разместите грузовой бокс относительно продольной оси автомобиля. Рисунок 2.А
- При наличии задней двери необходимо обеспечить возможность её открывания. Рисунок 2.Б
- Постарайтесь установить бокс параллельно земле. Рисунок 2.В




Рисунок 1




Рисунок 2

- Для облегчения монтажа разведите зажимы крепления бокса. Рисунок 3.
- Смещая крепления бокса, разместите их в положение, показанное на Рисунке 4.
- Вставьте ключ в отверстие зажима и, проворачивая, затяните поочерёдно все зажимы. Убедившись, что грузовой бокс установлен правильно - дотяните все зажимы на половину оборота (не превышайте усилия зажима). Рисунок 5.




Рисунок 3




Рисунок 4





Рисунок 5

- Груз внутри бокса следует размещать таким образом что бы $\frac{1}{2}$ массы груза приходилось на среднюю часть бокса, а две оставшиеся $\frac{1}{4}$ массы по краям. Рисунок 6. Груз фиксируется ремнями. Рисунок 7.




Рисунок 6




Рисунок 7

- Расположение груза не должно препятствовать закрыванию бокса и запиранию центрального замка.

Ознакомьтесь с рекомендациями завода-изготовителя автомобиля относительно нагрузки на крышу и общей массы транспортного средства. Не превышайте рекомендуемые значения.

Перед поездкой, и периодически, в зависимости от состояния дорожного покрытия, всегда проверяйте надёжность крепления автомобильного багажника и грузового бокса, а также фиксацию всех точек крепления центрального замка. Неудовлетворительно закреплённый груз или багажник могут сорваться во время движения и стать причиной аварии.

При отсутствии каких-либо скоростных ограничений, максимальная рекомендуемая скорость движения с грузовым боксом составляет 130 км/ч.


В грузовом боксе запрещено перевозить животных, предметы способные повредить бокс, а также взрывоопасные, легковоспламеняющиеся вещества, кислоты и т.д.!!!




При передвижении с боксом необходимо помнить, что габаритная высота автомобиля увеличивается. Учитывайте это при низких въездах в гараж, паркинг и т.д.



Будьте особенно внимательны во время открывания бокса при сильном боковом ветре.



Пользуясь услугами автомойки, багажник и бокс рекомендуется снимать. Для чистки и ухода используйте водный раствор моющих средств без содержания хлора и спиртов. Протирайте вымытый бокс чистой и мягкой тканью.



Если в течении длительного времени бокс не будет использоваться, то его необходимо снять. Хранить бокс следует только в горизонтальном положении, на безопасном расстоянии от источников тепла и прямого попадания солнечных лучей.

Гарантийные обязательства

- Гарантийные обязательства распространяются на все боксы, проданные дилерами. Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи в торговой сети.
- Гарантия распространяется на целостность конструкции, а также основных её элементов.
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате использования изделия не по назначению.
- Гарантия не распространяется на ущерб нанесённый собственности пользователя, а также третьим лицам.
- Гарантия не распространяется на изменения внешнего вида и повреждение изделия, возникшее в результате неправильного ухода, эксплуатации и хранения.
- Наличие гарантийного случая устанавливает продавец.